

CHANGEMENT D'HEURE/ DATE NORSTAR

La programmation de la date et l'heure permet de régler l'heure et la date affichées aux postes au repos. Comme dans le cas de toute horloge, l'heure et la date doivent être réglées de nouveau après une panne de courant.

FONCTION **266344 OU **23646

Code d'accès admin : **266344 ou *23646

Mot de passe : 23646 ou 266344

Comp. abr. Gén. : Appuyer sur suivant

Désignations : Appuyer sur suivant

Heure et date : Appuyer sur afficher → + suivant

Bien qu'il soit facile de modifier l'heure et la date, il faut tout de même se rappeler de certaines choses :

- Utilisez des chiffres pour programmer les heures et la date. Par exemple, février se traduit par : 2
- L'affichage de l'heure se fait sur 12 ou 24 heures. Si l'affichage est en anglais et si l'heure est inférieure à 13, un message vous invite à préciser AM ou PM
- L'année n'est pas affichée, mais assurez-vous tout de même qu'elle est correctement programmée. Le système Norstar est programmé pour tenir compte des années bissextiles.

L'affichage de l'heure en français se fait toujours sur 24 heures tandis qu'en anglais, l'heure apparaît selon l'horloge de 12 heures.

RÉGLAGE DE L'HEURE, À L'OPTION 1 → COMP.ARB.GÉN.

1. Appuyez deux fois sur **SUIVANT**. L'afficheur indique **3. HEURE ET DATE**
2. Appuyez sur **AFFICHER**. L'heure est affichée. Par Ex : **heure : 01h00**
3. Appuyez sur **MOD**. L'heure est affichée. Ex : **heure : 01**
4. **PROGRAMMEZ L'HEURE :**
 - a. Appuyez sur **MOD**. Le nombre est remplacé par un curseur.
 - b. Entrez l'heure au clavier. Ex : appuyez sur **0 9**
 - c. Appuyez sur **SUIVANT**. Les minutes sont affichées. Ex : minutes : 00
5. **PROGRAMMEZ LES MINUTES :**
 - a. Appuyez sur **MOD**. Le nombre est remplacé par un curseur **1 5**
 - b. Entrez les minutes au clavier.
6. Appuyez sur **SUIVANT** pour programmer la date.