

DÉSENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE SANS-FIL

S'assurer que le sans-fil est ouvert.

Sur le téléphone de programmation:

PROG + *# 1234 ou 72627

691 + ENTER

Avec la roulette, descendre jusqu'à ce que l'on voie le poste sans-fil à désenregistrer. Prendre le numéro de position du sans-fil (PS0xx) en note.

Appuyez ENTER. Attendre le bip sonore qui confirme la réussite.

Faire HOLD + EXIT sur le téléphone de programmation pour sortir du mode de programmation, sinon il suffit de décrocher et raccrocher.

DÉSENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE SANS-FIL NON-FONCTIONNEL

Sur le téléphone de programmation:

PROG + *# 1234 ou 72627

691 + ENTER

Avec la roulette, descendre jusqu'à ce que l'on voie le poste sans-fil à désenregistrer. Prendre le numéro de position du sans-fil (PS0xx) en note.

Appuyez ENTER. Attendre quelques instants.

Lorsque le téléphone indique Time Out, appuyez sur CLEAR et YES ensuite.

Faire HOLD + EXIT sur le téléphone de programmation pour sortir du mode de programmation, sinon il suffit de décrocher et raccrocher.

ENREGISTREMENT D'UN TÉLÉPHONE SANS-FIL

S'assurer que le sans-fil est ouvert.

Sur le téléphone de programmation:

PROG + *# 1234 ou 72627

690 + ENTER

Avec la roulette, descendre jusqu'à la position du sans-fil (PS0xx) que l'on a pris en note dans l'étape précédente.

Entrez le numéro de poste sur le clavier numérique et appuyez ENTER.

Sur le sans-fil tenir la touche F quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone indique Please wait...

Attendre le bip sonore qui confirme la réussite.

Faire HOLD + EXIT sur le téléphone de programmation pour sortir du mode de programmation, sinon il suffit de décrocher et raccrocher.