



## *INITIALISATION DE LA BOITE VOCALE MITEL 5000*

1. Accéder à votre boîte vocale en composant **501** sur votre clavier numérique
2. Entrer le mot de passe par défaut :
3. Le guide parlé vous invite à établir votre 'boîte aux lettres' (boîte vocale).
4. Le guide parlé vous demande :

### *a) de créer un nouveau numéro de code (mot de passe).*

- ⇒ Entrez votre nouveau mot de passe suivi du #
- ⇒ Pour confirmer appuyez sur # une seconde fois

### *b) d'enregistrer votre nom*

- ⇒ Enregistrez votre nom, puis appuyez sur le #
- ⇒ Pour confirmer appuyez sur # une seconde fois

Lorsque tout est complété, vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouvelle boîte vocale.

---

## *ENREGISTREMENT DE VOTRE 1<sup>er</sup> MESSAGE D'ACCEUIL*

1. Accéder à votre boîte vocale en composant **501** sur votre clavier numérique
  - Appuyez sur **4**
  - Appuyez sur **1**
  - Appuyez sur **1**
  - **Enregistrez votre message**
  - Appuyez sur **#** pour arrêter l'enregistrement

Suite à votre enregistrement...

- Appuyez sur **1** pour réécouter votre message
- Appuyez sur **3** pour effacer et recommencer votre message
- Appuyez sur **#** pour accepter votre message