

INITIALISER BOITE VOCALE

FONCTION : 981

MP : 0000

NOUV MP : ENTRER NOUVEAU MOT DE PASSE (NE PAS COMMENCER PAR 0)

NOUV MP : ENTRER NOUVEAU MOT DE PASSE UNE 2^e FOIS

ENR NOM : DIRE LE NOM DU TITULAIRE DE LA BOITE VOCALE

OK

ADMIN BOITES : ANN

ENR : PRINC

OUI

OK

OK