

MESSAGERIE VOCALE NORSTAR

REMISE À ZÉRO (RESET) DU MOT DE PASSE D'UNE BOÎTE VOCALE

NOTE : À PARTIR D'UN TÉLÉPHONE 2 LIGNES AFFICHEUR (M-7310,
M7324, T-7316, T7316e)

APPUYER SUR : (ne pas décrocher)

FONCTION 983

BV 2X 120000, 121234 OU 1272627

BV 3XX 1020000, 1021234 OU 10272627

BV 4XXX 10020000, 10021234 OU 100272627

BTE (bouton afficheur gauche, sous bte)

MOD (bouton afficheur droit, sous mod)

NUMÉRO DE LA BV

(Note : poste récep =100)

CHANG (bouton afficheur gauche, sous chang)

LIB

Note : le mot de passe est maintenant 0000

AFFICHEUR DU TÉLÉPHONE :

ACCES :

SORT REPT OK

ADMIN

BT RA AUTRE

ADMIN BOITES

AJOUT SUPR MOD

MOT DE PASSE

CHANG SUIV

MP CHANGÉ

MOT DE PASSE

CHANG SUIV