

LISTE DES FONCTIONS NORSTAR

PROGRAMMATION

F*0	VÉRIFICATION DES TOUCHES
F*1	COMPOSITION EXTÉRIEUR AUTOMATIQUE
F*2	COMPOSITION AUTO. INTERNE
F*3	COMPOSITION AUTO. FONCTION
F4*	COMPOSITION ABRÉGÉE (M7208)
F*501	AFFICHAGE EN ANGLAIS
F*502	AFFICHAGE EN FRANÇAIS
F*6	TYPE DE SONNERIE
F*7	RÉGLAGE DU CONTRASTE
F*9	INTERRUPTION
F*80	RÉGLAGE DU VOLUME DE SONNERIE
F*81	DÉPLACEMENT DE LIGNE
F*82	MODE DE COMPOSITION
F*89	LIBÉRATION

F872	SERVICES RESTRICTIONS
F873	SERVICES ACHEMINEMENTS

ANNULATION

F#1	MESSAGE ENVOYÉ
F#2	RAPPEL AUTOMATIQUE
F#4	RENGO AUTOMATIQUE
F#65	MESSAGE EN ATTENTE
F#85	NE PAS DÉRANGER
F#86	MUSIQUE DE FOND
F#87	SERVICE DE NUIT
F#88	INHIBITION COMMUNICATION DIRECTE

FONCTION SYSTÈME ACCÈS RAPIDE

F0	COMPOSITION ABRÉGÉE (CODE)
F1	ENVOI DE MESSAGE
F2	RAPPEL AUTO. INTERNE
F3	APPEL CONFÉRENCE
F4	RENGO AUTOMATIQUE (EXTENSION)
F5	RECOMPOSITION DU DERNIER NO.
F60	RECHERCHE DE PERSONNE
F61 (X)	RECHERCHE DE PERSONNE PAR POSTE
F62	RECHERCHE DE PERSONNE PAR H-P
F63 (X)	RECHERCHE DE PERSONNE MIXTE
F64	GROUPE DE LIGNES
F65	RAPPEL DE MESSAGE
F66	COMMUNICATION DIRECTE
F67	SAUVEGARDER RECOMPOSITION
F68	MOT DE PASSE
F69	APPEL PRIORITAIRE
F70	TRANSFERT
F71	LIAISON
F74	GARDE PAR INDICATIF
F75	PRISE D'APPEL
F76	PRISE D'APPEL POSTE
F77	COMPTEUR DE DURÉE
F78	PAUSE 1.5 SEC.
F79	GARDE EXCLUSIVE
F82	MISE EN ATTENTE
F83	SECRET
F84	RÉ-ACHEMINEMENT DE LIGNE
F86	MUSIQUE DE FOND
F87	SERVICE DE NUIT
F88	INHIBITION DE COMMUNICATION DIRECTE
F800	SERVICE TOUTS POSTES
F801	MISE EN FILE
F802	ÉCOUTE COLLECTIVE
F803	HEURE ET DATE
F804	TONALITÉ DE MANŒUVRE
F808	TONALITÉ LONGUE
F871	SERVICES SONNERIES

IDENTIFICATION APPELANT

(250 ESPACES MÉMOIRES)

F*85	RELEVÉ D'APPELS
F*84	OPTIONS DE CONSIGNATION
F811	OBTENTION D'IDENTIFICATION AU POSTE
F812	CONSULTATION DU RELEVÉ
	* = ANCIENNES ENTRÉES
	# = NOUVELLES ENTRÉES
	0 = ENTRÉES PRÉCÉDENTES
	APPUYER SUR # ET * = DÉFILER
	APPUYER SUR # ET * = DÉFILER ENTRÉES
	APPUYER SUR BARRE VOLUME POUR PLUS
	D'INFORMATION SUR UNE ENTRÉE EFFACEMENT
	= GARDE
F813	CONSIGNATION MANUELLE
F815	REMPLACEMENT AUTOMATIQUE

MESSAGERIE VOCALE

F980	ENVOI MESSAGE
F981	ADMINISTRATION UTILISATEUR
F982	MP: OPERATOR
F983	ADMINISTRATION SYSTÈME
F984	RENGO.DIR.B.V
F985	EXTENSION
F985	9 737 387 677 93 (INITIALISATION DU MOT DE PASSE)
F986	TRANSFERT BV
F987	PRISE D'APPEL

RÉCEPTION AUTOMATIQUE SCI

F*831	RÉPONSE SYSTÈME
F*832	SÉLECTION DE SERVICE
F*833	ENREGISTREMENT ANNONCE

LISTE DES FONCTIONS NORSTAR