

# TRUCS ET ASTUCES

## PANASONIC

### **ACTIVER LUMIÈRE MESSAGE DANS OPTION BV**

- ◆ 5
- ◆ 1
- ◆ ACTIVER OU DÉSACTIVER

### **APPEL RESTREINT**

- ◆ \*
- ◆ 782
- ◆ NUMÉRO DU POSTE

### **CHANGEMENT DE SONNERIE (APPEL EXTÉRIEUR)**

- ◆ PROGRAM
- ◆ 2X SUR LE BOUTON DE LA LIGNE
- ◆ CHOISIR LA SONNERIE AVEC LA FLÈCHE
- ◆ ENTER OU AUTO DIALSTORE

### **CHANGEMENT DE SONNERIE (APPEL INTERNE)**

- ◆ PROGRAM
- ◆ 2X SUR LE BOUTON INTERCOM
- ◆ CHOISIR LA SONNERIE AVEC LA FLÈCHE
- ◆ ENTER OU AUTODIAL STORE

### **DÉVÉROUILLER UN POSTE**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*

- ◆ 770
- ◆ 1234
- ◆ #

### **DÉPROGRAMMER UNE TOUCHE**

- ◆ PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À DÉPROGRAMMER
- ◆ 2
- ◆ AUTO DIAL STORE OU ENTER

### **ENLEVER VIBRATION SUR SANS FIL**

- ◆ TENIR \* ENFONCÉ JUSQU'À CE QUE LE M DISPARAISSE DE L'ÉCRAN

### **ENLEVER UN RENVOI OU UNE MAUVAISE FONCTION**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 790

### **ENLEVER LE PAGING SUR LE TÉLÉPHONE**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 7211

RÉACTIVER LE PAGING : \*7210

### **ENLEVER LE MODE NE PAS DÉRANGÉ (NPD) KX-DT343**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 710
- ◆ 0

## **ENLEVER LA LUMIÈRE MESSAGE QUI EST ALLUMÉE MÊME SI PAS DE MESSAGE**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 700
- ◆ LE NUMÉRO DU POSTE DE LA LUMIÈRE QUI RESTE ALLUMÉE

## **ENREGISTREMENT D'UNE CONVERSATION (DOIT ÊTRE ACTIVÉ AU PRÉALABLE DANS LE SYSTÈME)**

### **PROGRAMMER LA TOUCHE :**

- ◆ PROGRAM
- ◆ 99
- ◆ LA TOUCHE DISPO
- ◆ 9
- ◆ 0
- ◆ 165
- ◆ AUTO DIAL STORE **OU** ENTER
- ◆ PROGRAM

### **ACTIVER L'ENREGISTREMENT :**

- ◆ APPUYER SUR TOUCHE, BEEP DE CONFIRMATION

### **ÉCOUTER ENREGISTREMENT :**

- ◆ LES CONVERSATIONS ENREGISTRÉES SE RETROUVENT DANS LES ANCIENS MESSAGES DANS LA BV.

## **INTERCHANGER 2 POSTES**

- ◆ DÉPLACER SON TÉLÉPHONE
- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 727
- ◆ SON # DE POSTE
- ◆ 1234
- ◆ RACCROCHER
- ◆ L'AUTRE TÉLÉPHONE DEVIENT AUTOMATIQUEMENT L'AUTRE POSTE

### **LAISSER UN MESSAGE DANS UN BV SANS FAIRE SONNER LE POSTE**

- ♦ #6
- ♦ NUMÉROE DU POSTE

### **LORS DE MODIFICATION DU RÉPERTOIRE**

- ♦ SI LE SYSTÈME DEMANDE LES PREMIÈRES LETTRE DU NOM ON DOIT MODIFIER LES BOITES VOCALES CAR S'EST RELIÉS.
- ♦ SI LE SYSTÈME NOMME TOUT LE MONDE ON DOIT MODIFIER LE MENU.

### **METTRE OU ENLEVER LA MUSIQUE**

- ♦ METTRE : INTERCOM + \* + 751 + 1
- ♦ ENLEVER : INTERCOM + \* + 751 + 0

### **METTRE OU ENLEVER LE PAGING SUR LE TÉLÉPHONE**

- ♦ METTRE : INTERCOM + \* + 7210
- ♦ ENLEVER : INTERCOM + \* + 7211

### **MOT DE PASSE OUBLIÉ**

- ♦ ( 1234 ) /OU ( 72627 ) /OU ( 9852)

### **PRENDRE LES MESSAGES À DISTANCE**

- ♦ APPELER LA COMPAGNIE
- ♦ QUAND LE MESSAGE D'ACCUEIL RÉPOND: # + 6 + \* + NUMÉRO DU POSTE

### **POUR PRENDRE UNE LIGNE AUTOMATIQUEMENT LORSQU'ON DÉCORCHE**

- ♦ PROGRAM
- ♦ 19
- ♦ SEL (ÉCRAN)
- ♦ SÉLECTIONNER AVEC BTS DE NAVIGATION « LIGNE LIBRE »

- ◆ ENTER

### **POUR SE LOGGER DANS UN GROUPE**

- ◆ INTERCOM
- ◆ \*
- ◆ 7361
- ◆ \*

### **PROGRAMMER UN CASQUE D'ÉCOUTE**

- ◆ PROGRAM
- ◆ 61
- ◆ AVEC LA FLÈCHES ALLER À CASQUE
- ◆ OUI
- ◆ ENTER OU AUTODIAL/STORE
- ◆ PROGRAM

### **PROGRAMMER UNE BV POUR QU'ON NE PUISSE PAS LAISSER DE MESSAGE**

- ◆ ACCÈDER À LA BV
- ◆ 381
- ◆ 1
- ◆ 1
- ◆ 2
- ◆ 2

\*\*\* PAR LA SUITE ENREGISTRER UN MESSAGE D'ACCUEIL \*\*\*

### **PROGRAMMER UNE TOUCHE POUR LE PAGING (NCP500)**

- ◆ PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À PROGRAMMER
- ◆ 2
- ◆ \*
- ◆ 3301
- ◆ ENTER

### **PROGRAMMATION DU NOM SUR UN POSTE (TDE-TDA-NCP)**

- ◆ PROGRAM
- ◆ \*
- ◆ \*
- ◆ 1234 **OU** 72627
- ◆ 004
- ◆ ENTER
- ◆ NUMÉRO DU POSTE
- ◆ ENTRER LES LETTRES À L'AIDE DU CLAVIER NUMÉRIQUE
- ◆ ENTER POUR ENREGISTRER
- ◆ POUR QUITTER FAIRE 3 FOIS CANCEL ET EXIT ENSUITE  
**((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))**

### **PROGAMMATION D'UN POSTE INTERNE SUR UNE TOUCHE**

- ◆ SANS DÉCROCHER APPUYEZ SUR PROG **OU** PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À PROGRAMMER
- ◆ 1
- ◆ NUMÉRO DU POSTE
- ◆ ENTER OU AUTODIAL/STORE POUR ENREGISTRER
- ◆ RET OU PROGRAM (POUR PROGRAMMER UNE AUTRE TOUCHE) RETOUR  
ÉTAPE 2  
**((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))**

### **PROGAMMATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR UNE TOUCHE**

- ◆ SANS DÉCROCHER APPUYEZ SUR PROG **OU** PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À PROGRAMMER
- ◆ 2
- ◆ 9
- ◆ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- ◆ ENTER OU AUTODIAL/STORE POUR ENREGISTRER
- ◆ RET OU PROGRAM (POUR PROGRAMMER UNE AUTRE TOUCHE) RETOUR  
ÉTAPE 2  
  
**((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))**

### **PROGRAMMER UNE FONCTION SUR UNE TOUCHE**

- ◆ SANS DÉCROCHER APPUYEZ SUR PROG OU PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À PROGRAMMER
- ◆ 2
- ◆ LA FONCTION À PROGRAMMER
- ◆ ENTER OU AUTODIAL STORE POUR ENREGISTRER
- ◆ RET OU PROGRAM (POUR PROGRAMMER UNE AUTRE TOUCHE) RETOUR ÉTAPE 2

**((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))**

### **PROGRAMMER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE COMMUN**

- ◆ PROG
- ◆ \*
- ◆ \*
- ◆ 1234 OU 72627
- ◆ 001
- ◆ ENTER
- ◆ ENTRER L'EMPLACEMENT DU NUMÉRO À PROGRAMMER (000 À 999)
- ◆ 9
- ◆ NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- ◆ ENTER

POUR PASSER À L'EMPLACEMENT SUIVANT, FAITE : NEXT

POUR CHOISIR UN EMLACEMENT, FAITE : CANCEL

POUR QUITTER, FAITE : 3 FOIS CANCEL ET EXIT ENSUITE

**((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))**

### **PROGRAMMER LE NOM ASSOCIÉ À UN NUMÉRO EN MÉMOIRE COMMUN**

- ◆ PROG
- ◆ \*
- ◆ \*
- ◆ 1234 **OU** 72627
- ◆ 002
- ◆ ENTER
- ◆ ENTRER L'EMPLACEMENT DU NOM À PROGRAMMER (000 À 999)
- ◆ ENTRER LE LETTRES À L'AIDE DU CLAVIER
- ◆ ENTER POUR ENREGISTRER

POUR PASSER À L'EMPLACEMENT SUIVANT, FAITE : NEXT  
POUR CHOISIR UN EMLACEMENT, FAITE : CANCEL  
POUR QUITTER, FAITE : 3 FOIS CANCEL ET EXIT ENSUITE

((( NE PEUT PAS ÊTRE FAIT AVEC UN 7667 )))

### **PROGRAMMATION D'UNE TOUCHE POUR LA BV (NS 700)**

- ◆ SANS DÉCROCHER APPUYEZ SUR PROGRAM
- ◆ SÉLECTIONNER LA TOUCHE À PROGRAMMER
- ◆ 2
- ◆ 500
- ◆ ENTER OU AUTODIAL/STORE POUR ENREGISTRER

### **RENVOIE SUR NON RÉPONSE**

- ◆ \*
- ◆ 710
- ◆ 4
- ◆ NUMÉRO DE POSTE
- ◆ #

### **REMETTRE DATE ET HEURE (TDA30)**

- ◆ APPUYER SUR TRANSFERT



### SAVOIR QUEL EST LE POSTE

- ◆ APPUYER SUR TRANSFERT OU \*

### TRANSFERT VERS CELLULAIRE (RENOI VERS CELLULAIRE) 543

- ◆ INTERCOM
- ◆ FWD OU (\*710 POUR KX-DT521)
- ◆ 2
- ◆ 9
- ◆ NUMÉRO DE CELLULAIRE
- ◆ #

### POUR ANNULER LE RENVOI

- ◆ INTERCOM
- ◆ FWD OU (\*710 POUR KXDT521)
- ◆ 0
- ◆ #

((S'IL S'AGIT D'UN RENVOI QU'ON UTILISE SOUVENT ON PEUT DÉSACTIVER/RÉACTIVER LE RENVOI À L'AIDE DE LA TOUCHE FWD)))

((SI LA PROCÉDURE POUR ANNULER NE FONCTIONNE PAS ON PEUT AUSSI FAIRE : INTERCOM + \* + 790)))

**DOIT AVOIR L'OPTION LIAISON (PROGRAMMÉ PAR LE FOURNISSEUR) EX: VIDÉOTRON, BELL**

### TOUCHE FWD DND (TVP)

- ◆ ÉTEINTE : RENVOI BV PAS ACTIVÉ
- ◆ CLIGNOTE : RENVOI PROGRAMMÉ VERS BV
- ◆ OUVERTE : NE PAS DÉRANGER

### TOUCHE FWD DND (TVM)

- ◆ ÉTEINTE : RENVOI BV PAS ACTIVÉ
- ◆ CLIGNOTE : NE PAS DÉRANGÉ

- ◆ OUVERTE : RENVOIE PROGRAMMÉ VERS BV

### **TRANSFÉRER LES APPELS D'UN POSTE VERS UN AUTRE DT-543**

- ◆ INTERCOM
- ◆ FWD
- ◆ 2 (TOUS LES APPELS) OU 5 (SUR OCCUPATION OU NON RÉPONSE SEULEMENT)
- ◆ NUMÉRO DU POSTE OU LES APPELS DOIVENT ALLER
- ◆ #

POUR LE MODÈLE DE TÉLÉPHONE 521 FAIRE \* + 710 AU LIEU DE FWD

### **VOIR LES DERNIERS APPELS (TEL 7667 OU DT343)**

- ROULETTE DE NAVIGATION
- 2 FOIS FLÈCHES DE GAUCHE
- ENTER OU DESCENDRE AVEC FLÈCHE