

## Poste auxiliaire avec jacks

400-131  
Système Éclipse



### Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ12.
- Conçu pour le poste de chambre #400-050 seulement.
- La platine de la plaque d'appel est en acier galvanisé robuste roulé à froid calibre 20 avec rebords à chanfrein ¼" (6 mm) et fini émail cuit blanc.
- S'installe dans une boîte électrique standard de 1 groupe.
- Prévoir un boîtier de 2"½ (64 mm) de profondeur pour la courbure du câble et la fiche RJ12
- Les dimensions de la plaque sont:
  - Hauteur 4"11/16 (120 mm)
  - Largeur 2"13/16 (72 mm)
  - Profondeur 1"½ (38 mm).
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

### Fonctionnalités

- Le poste auxiliaire avec réceptacle ¼ peut remplir plusieurs fonctions. Il permet :
- de raccorder une corde d'appel patient A ou B éloignée du poste de chambre.
- ⇒ Dans cette fonction, le poste supporte l'appel urgence si les poires sont retirées pour le lit A ou B.
- de raccorder un tapis anti-contention.
  - de Raccorder un contact de porte.
  - de Raccorder un détecteur de mouvement.
- Les appels sont annulés en pressant sur la touche d'annulation (cancel) du poste de chambre. Pour l'appel patient, une station de présence ou une réponse à l'appel via le poste infirmière peut annuler l'appel.

